

# シンプルボディーカー



シンプルな仕様で、カバーを初めて使われるお客様にはお薦めの商品です。

●本製品は完全防水ではありません。  
※写真は、装着イメージです。  
(車種によりかぶり込みが若干異なります。)

対策にオススメ



## 商品の特長

50×75d 耐久性 ★★☆☆☆

強風対策

前後裾部強力  
ゴム使用

着脱アシスト  
ひも付



パッケージサイズ W 120 × H 180 × D 275 (m/m)

品質表示 ポリエステル100%、タフタ生地  
撥水加工、カラーコーティング

## 一般車用(ドアミラー袋無)

※JANコード上7桁4971389

品番	JANコード下6桁	適合車長	主な適合車種
S1	540608	4.51m ~ 4.90m	クラウン・IS
S2	540615	4.26m ~ 4.50m	86・カローラ (00年前期以前)・アクセラ4ドア
S3	540622	4.01m ~ 4.25m	MR-2・MR-S・S2000
S4	540639	3.50m ~ 4.00m	マーチ・パッソ (セッテは不可)
S5	540646	2.90m ~ 3.40m	軽自動車 (360cc ~ 660cc) ※但し、車高 1.52m 以下
S-L	540653	4.91m ~ 5.20m	LS・フーガ (09年後期以後)

## ワゴン車用(ドアミラー袋無)

品番	JANコード下6桁	適合車長	主な適合車種
S1W	540660	4.51m ~ 4.90m	アテンザワゴン・レガシィワゴン (09年前期以前)
S2W	540677	4.26m ~ 4.50m	カローラフィールダー・インサイト (09年以後)

## 取り付け手順

### カンタン装着手順



左右のドアミラーにアシストひもを結びます。  
カバーを前部にひっぱり、かぶせた後、後部をかぶせます。  
(取り外しは逆順です。)

### アシストひもの使い方

本製品にはカバーの着脱を簡易にするため、カバー裏面にアシストひもを取り付けてあります。ご使用前に以下の説明をお読みいただき、ご愛用ください。  
本製品は梱包の都合上、ご購入時には表面(カラーコーティング面)向きに折りたたんであります。初回ご使用の際は一度カバーを広げ、下記の<アシストひもの前準備>をしてからご使用ください。取扱時に、表面(カラーコーティング面)で塗装面をこすらないようご注意ください。

#### <アシストひもの前準備>

まず、左右のドアミラーを倒します。(可倒式でない場合はそのまま)次に、カバー裏面に取り付けてあるアシストひもをドアミラーに掛ける様にして、輪にして結びます。カバーが車の中央になるよう、左右バランスを見ながら輪の長さを調整して結んでください。

注意：ひもを一杯に引っばってくりつけると、ひもを解かないとカバーが取り外し出来ませんので、くっただままで取り外し出来る様、余裕を持った輪にしてください。

※アシストひもは長い目にしてありますが、車の形状により、説明書通りに使用できない場合がございます。特殊形状等でひもの長さが不足する場合は、手芸店等で柔らかい素材の物をご購入いただき代用してください。  
※アシストひもはカバーのすべりを抑え着脱を簡便にする目的のもので、必要以上に引っばると、破損したり、塗装を傷つける可能性がありますのでご注意ください。  
※アシストひもがミラーの隙間に挟まった場合は、強く引っ張らないでください。  
※アシストひもの先端切り口部分はくっついていただく事で、ひものほころび防止になります。  
※アシストひもが不要の場合は、取り外してください。

