

起毛 ボディーカバー II

高級車にオススメ! キズがつきにくい!

少しでもボディーを優しく保護したいというお客様にピッタリです。
愛車家のための超高級品質カバーです。小キズが付きにくいのも大きな特長です。



拡大イメージ写真

対策にオススメ

●本製品は完全防水ではございません。
※写真は、装着イメージです。(車種によりかぶり込みが若干異なります。)



商品の特長

300×300 d 相当 耐久性 ★★★★★

強風対策

全周裾ロープ
絞り2ヶ所

中央バタつき
防止機能
(スプリングベルト)

着脱
アシスト機能*

*一般車とワゴン車：着脱アシストひも
上記以外のサイズ：大型吸盤



非防災

防災
(公財)日本防災協会認定

パッケージサイズ W 210 × H 370 × D 410 (m/m)

品質表示 ポリエステル100%
撥水加工、カラーコーティング



収納袋付

一般車用 (ドアミラー袋付) ※汎用品の為、車種によりドアミラー袋位置が合わない場合がございます。

※JANコード上7桁4971389

品番 (非防災)	JANコード 下6桁	品番 (防災)	JANコード 下6桁	適合車長	主な適合車種
KSB1	300059	KSB1B	350054	4.65m ~ 4.95m	クラウン・IS (13年後期以後)
KSB2	300066	KSB2B	350061	4.31m ~ 4.64m	アクセラ4ドア・IS (13年前期以前)
KSB3	300073	KSB3B	350078	4.01m ~ 4.30m	カローラ (00年前期以前)・86・BRZ
KSB4	300080	KSB4B	350085	3.50m ~ 4.10m	マーチ・パッソ (セッテは不可)
KSB5	300097	KSB5B	350092	2.90m ~ 3.40m	軽自動車 (360cc ~ 660cc) ※但し、車高 1.52m 以下
KSB6	300042	KSB6B	350047	4.96m ~ 5.30m	LS・フーガ (09年後期以後)

ワゴン車用 (ドアミラー袋付) ※汎用品の為、車種によりドアミラー袋位置が合わない場合がございます。

品番 (非防災)	JANコード 下6桁	品番 (防災)	JANコード 下6桁	適合車長	主な適合車種
KSB7	300103	KSB7B	350108	4.65m ~ 4.95m	アテンザワゴン・レガシワゴン (09年前期以前)
KSB8	300110	KSB8B	350115	4.31m ~ 4.64m	カローラフィールダー・インサイト (09年以後)

ミニバン車用・軽1BOX車用 (ドアミラー袋無)

品番 (非防災)	JANコード 下6桁	品番 (防災)	JANコード 下6桁	適合車長	主な適合車種
KSB21	300134	KSB21B	350139	4.61m ~ 4.90m	アルファード (14年以前)・セレナ (05年後期以後)
KSB22	300141	KSB22B	350146		ハリアー・プリウスα・オデッセイ
KSB23	300158	KSB23B	350153	4.30m ~ 4.61m	ノア・ヴォクシー (14年以後及び3ナンバー車除く)
KSB24	300165	KSB24B	350160		プリウス (03年後期以後、α除く)
KSB25	300172	KSB25B	350177	4.00m ~ 4.35m	カローラルミオン・フリード
KSB26	300189	KSB26B	350184		パッソセッテ・ノート・ジューク
KSB27	300196	KSB27B	350191	3.70m ~ 4.00m	ラクティス・スプラッシュ・キューブ (ライダー除く)
KSB28	300202	KSB28B	350207		アクア・ヴィッツ・フィット・デミオ
KSB29	300219	KSB29B	350214	3.20m ~ 3.50m	N ONE・N WGN・ムーヴ
KSB30	300226	KSB30B	350221		N BOX・タント・デイズルークス

取り付け手順

- 1 収納袋から取り出し、カバー裏面に縫い付けてあるフロントタグを、ボンネットの前部にくるようにおきます。
- 2 着脱-アシスト機能を使用して、カバーを固定します。(アシストひも or 大型吸盤)
- 3 カバーを前部へ、次に後部へと引っ張り、車体にかぶせます。
- 4 全周裾ロープ絞りを、2ヶ所絞ってください。車体底部にスプリングベルトを通して、左右2ヶ所バックルに取り付けましたら完了です。

