

防炎厚地 オクトプラス ボディーカバー



あらゆるものからボディーを保護したい堅実派のお客様におすすめします。

●本製品は完全防水ではございません。
※写真は、装着イメージです。
(車種によりかぶり込みが若干異なります。)

対策にオススメ



商品の特長

250×250d 耐久性 ★★★★★☆

強風対策

前後裾部
強力ゴム使用

下部絞り
ベルト
3本付

大型吸盤付



日本製
Made in Japan

収納袋付

防炎
(公財)日本防炎協会認定

パッケージサイズ W 140 × H 370 × D 340 (mm)

品質表示 ポリエステル100%、250d生地
撥水・防炎加工(難燃性)
カラーコーティング

一般車用(ドアミラー袋付) ※汎用品の為、車種によりドアミラー袋位置が合わない場合がございますので、ご了承ください。

※JANコード上7桁4971389

| 品番 | JANコード下6桁 | 適合車長 | 主な適合車種 |
|-------|-----------|---------------|--------------------------------------|
| SBP1B | 522390 | 4.65m ~ 4.95m | クラウン・IS (13年後期以後) |
| SBP2B | 522406 | 4.31m ~ 4.64m | アクセラ4ドア・IS (13年前期以前) |
| SBP3B | 522413 | 4.01m ~ 4.30m | カローラ (00年前期以前)・86・BRZ |
| SBP4B | 522420 | 3.50m ~ 4.10m | マーチ・パッソ (セッテは不可) |
| SBP5B | 522437 | 2.90m ~ 3.40m | 軽自動車 (360cc ~ 660cc) ※但し、車高 1.52m 以下 |
| SBP6B | 522444 | 4.96m ~ 5.30m | LS・フーガ (09年後期以後) |

ワゴン車用(ドアミラー袋付) ※汎用品の為、車種によりドアミラー袋位置が合わない場合がございますので、ご了承ください。

| 品番 | JANコード下6桁 | 適合車長 | 主な適合車種 |
|-------|-----------|---------------|--------------------------|
| SBP7B | 522451 | 4.65m ~ 4.95m | アテンザワゴン・レガシワゴン (09年前期以前) |
| SBP8B | 522468 | 4.31m ~ 4.64m | カローラフィールダー・インサイト (09年以後) |
| SBP9B | 522475 | 4.01m ~ 4.30m | ランクス・アレックス・サニーワゴン |

ミニバン車用・軽1BOX車用(ドアミラー袋無)

| 品番 | JANコード下6桁 | 適合車長 | 主な適合車種 |
|--------|-----------|---------------|------------------------------|
| SBP21B | 522482 | 4.61m ~ 4.90m | アルファード (14年以前)・セレナ (05年後期以後) |
| SBP22B | 522499 | | ハリアー・プリウスα・オデッセイ |
| SBP23B | 522505 | 4.30m ~ 4.61m | ノア・ヴォクシー (14年以後及び3ナンバー車除く) |
| SBP24B | 522512 | | プリウス (03年後期以後、α除く) |
| SBP25B | 522529 | 4.00m ~ 4.35m | カローラルミオン・フリード |
| SBP26B | 522536 | | パッソセッテ・ノート・ジューク |
| SBP27B | 522543 | 3.70m ~ 4.00m | ラクティス・スプラッシュ・キューブ (ライダー除く) |
| SBP28B | 522550 | | アクア・ヴィッツ・フィット・デミオ |
| SBP29B | 522567 | 3.20m ~ 3.50m | N ONE・N WGN・ムーヴ |
| SBP34B | 530913 | 2.90m ~ 3.40m | N BOX・タント・デイズルークス |

取り付け手順

1



まず、カバーを収納袋から取り出し、カバー裏面に縫い付け
てあるフロントタグをボンネットの前部にくる様おきます。

4



左右のドアミラー袋をかぶせて後部に引っ張り、その次に
前部もかぶせます。ドアミラー袋は、ミニバン車用・軽1
BOX車用、及び一部の別注品には付いておりません。

2



次に、フロントウィンドウに着脱用大型吸盤を取り付
けます。(中央部に取付けてください。但し、車種に
より若干上下いたします。)

5



前後・中央の強風対策ベルトを取り付けます。

3



収納補助ロープをほどきます。

6

カバーを取り外す場合は
かぶせる場合の逆の手順でOK!



収納袋に入れて完了!