

ボンネット

保護カバー

ヘッドライトの黄ばみ防止

・塗装の保護に



通行中の人に触られる・当てられる・こすられる等の心配があるお車にオススメです。

メです。

対策にオススメ

●本製品は完全防水ではございません。
※写真は、装着イメージです。車種によりかぶり込みが若干異なります。



商品の特長

150d 耐久性 ★★★★★

強風対策

裾部強力ゴム使用

着脱アシストゴム付



中国製

パッケージサイズ W 140 × H 335 × D 90 (m/m)
品質表示 ポリエステル100%・150d生地
撥水加工・カラーコーティング

一般車・ワゴン車用 (バン、ミニバンの一部含む)

※JANコード上7桁4971389

品番	JANコード下6桁	トヨタ	日産	その他国産車
BC1	999567	クラウン (2018年6月以後は不可) カムリ (2017年7月以後は不可) プレミオ プリウス (2015年12月以後)	ティアナ スカイライン シルフィ	三菱●GTO、アウトランダー マツダ●アテンザ、CX5 ホンダ●アコード、ヴェゼル スバル●レガシィ、レヴォーグ
BC2	999574	カローラ プリウス (2015年11月以前) パッソ アクア	マーチ ウイングロード ラティオ	三菱●エクリプス、ミラーージュ マツダ●ベリーサ ホンダ●シビック ダイハツ●ブーン (ルミナスはBC-M)、ミラ スズキ●スイフト、ラパン
BC-L	210372	アルファード (2015年以後は不可) ヴォクシー C-HR	エルグランド (2010年8月以後は不可) セレナ (1999年6月以後) ジューク	三菱●デリカ D5 マツダ●MPV、ピアンテ ホンダ●フィットシャトル、ステップワゴン (2001年4月以後) スバル●トラヴィック スズキ●ランディ、SX4
BC-M	210389	ヴィッツ エスティマ シエンタ	キューブ、ノート	三菱●コルト マツダ●デミオ ホンダ●フィット、N-BOX ダイハツ●ブーンルミナス、タント スズキ●ワゴンRソリオ

取り付け手順



1 まずカバーをボンネットの上に置きます。



2 次に左右のドアミラーにカバー端に縫い付けてあるゴム輪を掛けます。
※カバーのシルバー面が表になる様、かぶせてください。



3 最後にフロント部をかぶせてください。これで完了。

※イラストは、装着イメージです。車種によりかぶり込みが若干異なります。

(はずし方は逆の順番です)